

Ballwurfmaschine Lobster Elite

- Zuführbehälter soll beim Starten ballfrei sein.
- Ballschussintervall **Feed auf 10 Sekunden** stellen
- Geschwindigkeit (**Speed**) auf **35 Meilen** pro Stunde stellen
- Geben Sie **3- 4 Bälle** in die Maschine.
- **Flugbahnhöhe** einstellen mit **Elevation (up/down)** und **Geschwindigkeit (Speed) anpassen**.
- Wenn die Maschine richtig konfiguriert ist, schalten Sie sie aus und füllen den Ballkorb.
- Anschließend erneut starten.
- Nur für das Training mit konventionellen Tennisbällen verwenden.
- Die Maschine abschalten, wenn sie unbeaufsichtigt ist oder vor dem Ausführen von Wartungsarbeiten.
- Niemals Körperteile oder Gegenstände in die Maschine stecken.
- Nehmen Sie die Maschine niemals in Betrieb, wenn Teile entfernt sind.
- Niemals Bälle bei laufender Maschine einfüllen. **Niemals** nasse Bälle in die Maschine geben.

Vorsicht bei der Maschine beim **Überfahren von Türstock und Randsteinen**.

Die **4 Bodenfüße** am Boden der Maschine dürfen beim Fahren **nicht** mit **Hindernissen kollidieren**.

Die Maschine wiegt etwa 17,00 Kg und kann von einer, bzw. zwei Personen gehoben werden. Zum Anheben und Tragen der Maschine benutzen Sie bitte die Haltegriffe an der Maschinenunterseite.



- Taste POWER** – An/Ausschalter
- Drehknopf FEED** – Regelt Ballschussintervall zwischen 2 – 12 Sekunden. Ganz bis zum linken Anschlag drehen, um die Zuführung zu stoppen
- Drehknopf SPEED** – Regelt die Geschwindigkeit zwischen 10 – 80 Meilen pro Stunde.
- Drehknopf SPIN** – Regelt den Drall, der auf den Ball ausgeübt wird.
- Taste ELEVATION** – Justieren der Flugbahn des Balls nach oben und unten
- Taste RESET** – Die Rückstelltaste springt bei einer Funktionsstörung heraus
- LED FEED ON** – Diese LED erleuchtet, wenn der Zuführmotor sich zu drehen beginnt
- Anzeige BATTERY STATUS** – LED zeigt den Batteriestand an