

Zuerst den runden Einschaltknopf drücken

Prüfen ob die Power Taste beim Verstärker eingeschaltet ist.

Aux Taste drücken um das Radiosignal von oben zu bekommen.

Bei Bluetooth nach RoxaPlus suchen und Koppeln.

Dann bei Verstärker auf CD umschalten.



**Boxen
innen**

**Boxen
ausser**

AUX

CD

